

RC-210 ID Message Worksheet

CW ID Message # 1

Entry: *8002 xxx xxx xxx ...

Playback: AA1

ID Extras

<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CW ID Message # 2

Entry: *8003 xxx xxx xxx ...

Playback: AA2

<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Voice ID Message # 1

Entry: *8004 xxx xxx xxx ...

Playback: AA3

<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

Voice ID Message # 2

Entry: *8005 xxx xxx xxx ...

Playback: AA4

Set CW Speed: *8000 (Speed in WPM)

<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

Voice ID Message # 3

Entry: *8006 xxx xxx xxx ...

Playback: AA5

Set CW Frequency: *8001

First tone freq. in Hz

Second tone freq. in Hz

<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

Voice ID Extras:

00 - No Extras

01 - Say Good M/A/E BEFORE ID

02 - Say Good M/A/E AFTER ID

03 - Say Time BEFORE ID

04 - Say Time AFTER ID

05 - Say Good M/A/E and TIME BEFORE ID

06 - Say Good M/A/E and TIME AFTER ID

07 - Say Good M/A/E BEFORE ID and TIME AFTER ID

08 - Say TIME BEFORE ID and Good M/A/E AFTER ID

09 - Say TIME and Good M/A/E BEFORE the ID

10 - Say TIME and Good M/A/E AFTER the ID

11 - Random Rotation of options 1-10

ID Messages